

x



B 20a

B 20a

NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ JE ZAKRESLENO
V ROZSAHU NUTNÉM PRO NÁVRH.
PRACOVNÍ VOZIDLO STAVBY NEBUDE SVÝM OBRYSEM ZASAHOVAT DO JÍZDNÍHO
PRUHU URČENÉHO PRO JÍZDU VOZIDEL A BUDE SE VŽDY NACHÁZET
V PROSTORU UZAVÍRKY PRACOVNÍHO MÍST A OZNAČENÉHO A VYZNAČENÉHO
PŘÍSLUŠNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM A DOPRAVNÍM ZAŘÍZENÍM.